



## GESCHIRRSPÜLERTIPPS (PFLEGE UND 1.HILFE)

### Macht kein Wank

Alle Sicherungen, meistens 2 Stück und Stecker im Kübelfach kontrollieren. Es gibt auch Sperrzeiten für Geschirrspüler! Abklären durch Hauswart.

### Keine Funktion obwohl Spannung am Gerät liegt

Türe nochmals schliessen und auf Einrastgeräusch achten. Ein durch Benutzerfehler (verschüttetes Glanzmittel, Einfüllen von Handabwaschmittel oder Vorspülen durch Handabwaschmittel) Überschwemmungsschutz ausgelöst. **Service anbieten.**

### Funktioniert nur Abpumpen

Anschlussahn, Zulaufsieb und Haupthahn muss überprüft werden.

### Spüler bleibt im Programm hängen

Alle Sicherungen kontrollieren. Eine wichtige Voraussetzung für ein optimales Aufheizen ist genügend Wasser im Bottich. Ist dies nicht der Fall muss folgendes beachtet werden.

1. Wasserhahn im Kübelfach öffnen.
2. Das Zulaufsieb beim Wasserhahn kontrollieren und eventuell reinigen.

**Wenn diese Kriterien den Fehler nicht beheben, Service anbieten.**

### Reinigungspulver wird teilweise durch Kammer gespült

Prüfen ob alle Sprüharme sauber sind und unbehindert drehen können. Bei Verschmutzung demontieren und reinigen. Achten ob Fein- und Grobsieb richtig eingeführt sind.

### Wartungs- oder Bedienungsprobleme

- Es sollte ein ideales Geschirrspülermittel verwendet werden, welches für den Geschirrspüler bestimmt ist.
- Das Spülmittelgefäss an der Türe muss ausreichend gefüllt aber nicht überfüllt werden, das heisst 2/3 voll.
- Es sollte nur feste Speiseresten beim Vorspülen entfernt werden und nur unter kaltem Wasser. Ein gewisser Öl- und Fettanteil ist für ein guter Spülprozess von Vorteil.
- Bei weissem Belag auf dem Geschirr ist die häufigste Ursache ein Fehler im Zusammenhang mit der Regenierdosierung. Ein defekter oder nicht richtig verschlossener Salzdeckel wie auch verschüttetes Salz welches nach dem einfüllen nicht ausgespült wurde.
- Weissfärbungen an Gläsern und Besteck ect. können durch schlechtes auflösen des Spülmittels oder durch langfristigen fehlen des Salzes verursacht werden.

**TIPP: Programmdurchlauf mit Zitronensäure.**

### Pflege

1. Periodische Pflege des Grob- und Feinfilter.
2. Regeneriersalzvorrat sicher stellen. (Kontroll-Lampe wenn vor handen beachten)
3. Beim füllen von Salz muss ein Vorspülprogramm gestartet werden, damit das verschüttete Salz nicht liegen bleibt.
4. Sprüharme regelmässig reinigen.
5. Glanzmittel nicht überfüllen ansonsten abwischen.
6. Bedienanleitung beachten.

**S E R V I C E**  
**7000**

**Servicenummer 0848 88 7000**  
service7000@service7000.ch  
www.service7000.ch

**Glarus**  
Zaunweg 15  
Gewerbehäus  
8754 Netstal  
T 055 645 37 00  
F 055 645 37 07

**St.Gallen**  
Wilerstrasse 73  
Eichen-Center  
9201 Gossau  
T 071 388 70 00  
F 071 388 70 07

**Bern**  
Schenkstrasse 13  
Haus-Zurlinden  
3380 Wangen a/A  
T 032 631 70 00  
F 032 631 70 07