



## WARTUNG & DEFEKT

### Was ist zu tun bei einem Defekt der Waschmaschine?

1. Stromzufuhr kontrollieren
  - Schalter an Wand eingestellt?
  - Sicherungen i.O. (3 Stück)
  - Eventuell Sperrzeit (z.B. über Mittag)
  - Münz- oder Cardsystem leer?
2. Wasserzufuhr kontrollieren
  - Ist der Wasserhahn offen?
3. Türe, Deckel kontrollieren
  - Deckel richtig verriegelt?
  - Türe nochmals öffnen und wieder schliessen!
4. Wenn Maschine trotzdem nicht startet, können weitere Tipps telefonisch bei Service 7000 AG eingeholt werden.

### Wartung der Waschmaschine

1. Nach Beenden des Waschganges Maschine reinigen
2. Periodische Reinigung des Ablauffilters, Ablaufsiebes (oder Fremdkörperfalle)
3. Faltenbalg (Gummi) auf Fremdkörper kontrollieren
4. Periodische Reinigung des Waschmittelbehälters
5. Allgemein: Alle Kleidungsstücke (Säcke, Taschen etc.) kontrollieren auf Nägel, Schrauben, Münzen etc. und entleeren
6. Allgemein: BH's mit Bügeln in Stoffsäcken waschen!

### Wartung des Tumblers

1. Nach Beenden des Trocknens Maschine reinigen
2. Flusenfilter nach jedem Trocknungsgang reinigen
3. Kondensationskasten (falls vorhanden) ausspülen einmal pro Monat durch Hauswart
4. Allgemein: Keinen Veredler benutzen beim Waschen, wenn danach getumblert wird! Der Tumbler geht defekt.

**Gute Pflege und Wartung wird Ihren Waschgeräten die Lebensdauer verlängern!**

**S E R V I C E**  
**7000**

**Servicenummer 0848 88 7000**  
service7000@service7000.ch  
www.service7000.ch

**Glarus**  
Zaunweg 15  
Gewerbehäus  
8754 Netstal  
T 055 645 37 00  
F 055 645 37 07

**St.Gallen**  
Wilerstrasse 73  
Eichen-Center  
9201 Gossau  
T 071 388 70 00  
F 071 388 70 07

**Bern**  
Schenkstrasse 13  
Haus-Zurlinden  
3380 Wangen a/A  
T 032 631 70 00  
F 032 631 70 07